

# KUCHYNSKÁ VÁHA

## Návod na použitie

### 1. Popis klávesnice:

**ON/OFF** - zapnutie/vypnutie váhy

**T/Z** - pri vážení funkcia **TARY** alebo **nastavenie nuly** váhy

**MODE** - nastavenie váženia v g/Lb' oz

### 2. Zapnutie váhy:

- prepne ochranný prepínač ktorý je umiestnený pod váhou na **Weighing Mode (vážiaci mód)**

- stlačíme a podržíme klávesu **ON/OFF**

### 3. Vypnutie váhy:

- stlačíme a podržíme klávesu **ON/OFF**

- na displeji sa zobrazí **SLEEP**

- klávesu **ON/OFF** pustíme

- prepne ochranný prepínač ktorý je umiestnený pod váhou na **Lock Mode (zamknutý mód)**

Ochranný prepínač ktorý je umiestnený pod váhou slúži na ochranu snímača váhy pri prevážaní.

### 4. Funkcia automatického vypnutia váhy:

K predĺženiu životnosti batérií, má váha funkciu automatického vypnutia.

#### Nastavenie:

- stlačíme a podržíme klávesu **MODE** (displej zobrazí aktuálne nastavenie)

- stláčajte klávesu **ON/OFF** pre nastavenie času automatického vypnutia (displej zobrazuje **FL— číslo**, ktoré pri stláčaní klávesy **ON/OFF** prepína medzi **1, 2, 5, 10, 20, 30, off** čo je čas v minútach automatického vypnutia.

V prípade nastavenia **off** zapíname a vypíname váhu stlačením klávesy **ON/OFF**)

- stlačíme klávesu **MODE** pre uloženie

### 5. Chybové hlásenia:

**Err** - chyba systému, váha sa musí prekalibrovať

**Err2** - znamená nestabilnú nulu (váhu položíme na stabilné miesto)

**Lock** - nebol prepnutý ochranný prepínač pod váhou na Weighing mode.

### 6. Napájanie/výmena batérií:

Váha používa 3xAAA batérie 1,5V

(ak sú batérie slabé, váha znázorňuje v ľavom hornom rohu displeja )

# KUCHYNSKÁ VÁHA

## Návod na použitie

### 1. Popis klávesnice:

**ON/OFF** - zapnutie/vypnutie váhy

**T/Z** - pri vážení funkcia **TARY** alebo **nastavenie nuly** váhy

**MODE** - nastavenie váženia v g/Lb' oz

### 2. Zapnutie váhy:

- prepne ochranný prepínač ktorý je umiestnený pod váhou na **Weighing Mode (vážiaci mód)**

- stlačíme a podržíme klávesu **ON/OFF**

### 3. Vypnutie váhy:

- stlačíme a podržíme klávesu **ON/OFF**

- na displeji sa zobrazí **SLEEP**

- klávesu **ON/OFF** pustíme

- prepne ochranný prepínač ktorý je umiestnený pod váhou na **Lock Mode (zamknutý mód)**

Ochranný prepínač ktorý je umiestnený pod váhou slúži na ochranu snímača váhy pri prevážaní.

### 4. Funkcia automatického vypnutia váhy:

K predĺženiu životnosti batérií, má váha funkciu automatického vypnutia.

#### Nastavenie:

- stlačíme a podržíme klávesu **MODE** (displej zobrazí aktuálne nastavenie)

- stláčajte klávesu **ON/OFF** pre nastavenie času automatického vypnutia (displej zobrazuje **FL— číslo**, ktoré pri stláčaní klávesy **ON/OFF** prepína medzi **1, 2, 5, 10, 20, 30, off** čo je čas v minútach automatického vypnutia.

V prípade nastavenia **off** zapíname a vypíname váhu stlačením klávesy **ON/OFF**)

- stlačíme klávesu **MODE** pre uloženie

### 5. Chybové hlásenia:

**Err** - chyba systému, váha sa musí prekalibrovať

**Err2** - znamená nestabilnú nulu (váhu položíme na stabilné miesto)

**Lock** - nebol prepnutý ochranný prepínač pod váhou na Weighing mode.

### 6. Napájanie/výmena batérií:

Váha používa 3xAAA batérie 1,5V

(ak sú batérie slabé, váha znázorňuje v ľavom hornom rohu displeja )